

DT-DIN

Uputstvo za upotrebu

Podešavanje uređaja:

- *Prvo treba da podesite tačno vreme
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite sate
- *Pritisnite \odot (M) istovremeno da podesite minute
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite dan
- *Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.
- Pritisnite (PROG) da bi ste ušli u mod za podešavanje
(Displej će prikazati 1ON)
- *Pritisnite taster (D) da podesite podesite dane.
- Možete izabrate pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:
 - Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su
 - Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr
 - Combination 3 (samo vikend) Sa-Su
 - Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)
 - Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)
 - Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)
 - Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)
 - Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
- *Pritisnite taster (H) i (M) da podesite sat i minte.
- *Pritisnite taster (PROG) ponovo da bi podesili vreme isključenja.
(Displej će prikazati 1OFF)
- *Sa tasterom (R) možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem (R) tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke

DT-DIN

Uputstvo za upotrebu

Podešavanje uređaja:

- *Prvo treba da podesite tačno vreme
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite sate
- *Pritisnite \odot (M) istovremeno da podesite minute
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite dan
- *Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.
- Pritisnite (PROG) da bi ste ušli u mod za podešavanje
(Displej će prikazati 1ON)
- *Pritisnite taster (D) da podesite podesite dane.
- Možete izabrate pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:
 - Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su
 - Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr
 - Combination 3 (samo vikend) Sa-Su
 - Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)
 - Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)
 - Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)
 - Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)
 - Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
- *Pritisnite taster (H) i (M) da podesite sat i minte.
- *Pritisnite taster (PROG) ponovo da bi podesili vreme isključenja.
(Displej će prikazati 1OFF)
- *Sa tasterom (R) možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem (R) tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke

DT-DIN

Uputstvo za upotrebu

Podešavanje uređaja:

- *Prvo treba da podesite tačno vreme
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite sate
- *Pritisnite \odot (M) istovremeno da podesite minute
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite dan
- *Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.
- Pritisnite (PROG) da bi ste ušli u mod za podešavanje
(Displej će prikazati 1ON)
- *Pritisnite taster (D) da podesite podesite dane.
- Možete izabrate pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:
 - Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su
 - Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr
 - Combination 3 (samo vikend) Sa-Su
 - Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)
 - Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)
 - Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)
 - Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)
 - Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
- *Pritisnite taster (H) i (M) da podesite sat i minte.
- *Pritisnite taster (PROG) ponovo da bi podesili vreme isključenja.
(Displej će prikazati 1OFF)
- *Sa tasterom (R) možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem (R) tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke

DT-DIN

Uputstvo za upotrebu

Podešavanje uređaja:

- *Prvo treba da podesite tačno vreme
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite sate
- *Pritisnite \odot (M) istovremeno da podesite minute
- *Pritisnite \odot (H) istovremeno da podesite dan
- *Sada možete da programirate uređaj za svoje potrebe.
- Pritisnite (PROG) da bi ste ušli u mod za podešavanje
(Displej će prikazati 1ON)
- *Pritisnite taster (D) da podesite podesite dane.
- Možete izabrate pojedinačno dane (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) ili sledeće kombinacije:
 - Combination 1 (čitava nedelja) Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su
 - Combination 2 (bez vikenda) Mo-Tu-We-Th-Fr
 - Combination 3 (samo vikend) Sa-Su
 - Combination 5 Mo-We-Fr (pon, sre, pet)
 - Combination 6 Tu-Th-Sa (uto, čet, sub)
 - Combination 7 Mo-Tu-Wed (pon, uto, sre)
 - Combination 8 Th-Fr-Su (čet, pet, sub)
 - Combination 9 Mo-We-Fr-Su (pon, sre, pet, ned)
- *Pritisnite taster (H) i (M) da podesite sat i minte.
- *Pritisnite taster (PROG) ponovo da bi podesili vreme isključenja.
(Displej će prikazati 1OFF)
- *Sa tasterom (R) možete obrisati programirane podatke ili korišćenjem (R) tastera dva puta, možete pozvati prošle postavke