



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemná i merna oprema

Brava RFID 125KHz

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Uputstvo za upotrebu

1. Pritisnite dugme na 3 sekunde i zujalica će pustiti dug ton zujanja. Standardni mod je single open.
2. Ponovo pritisnite dugme i zujalica će napraviti dva kratka zvuka što označava mod za dve kartice.
3. Kada je brava prazna, kartica za upravljanje se može direktno staviti u bravu.
4. Nakon čitanja upravljačke kartice brava je otključana i zujalica nastavlja da pravi kratke zvukove. Tokom ovog perioda može se dodati ID kartica.



1. Režim pojedinačne kartice

1.1. Pritisnite dugme za resetovanje oko 3 sekunde, zujalica će ispustiti dug zvuk. Provucite karticu, prva kartica će biti upravljačka kartica, ukoliko nastavite da provlačite kartice, sledeća kartica će takođe biti upravljačka kartica. Maksimalni broj upravljačkih kartica je tri.

1.2. Dodavanje korisničke kartice: Prvo provucite upravljačku karticu pa potom provucite korisničku karticu. Maksimalni broj korisničkih kartica je sedam.

2. Režim dvostruke kartice

2.1. Ponovo pritisnite dugme za resetovanje i izlaz za zaključavanje "DiDi". Provucite karticu, prva kartica će biti upravljačka kartica, ukoliko nastavite da provlačite kartice, sledeća kartica će takođe biti upravljačka kartica. Maksimalni broj upravljačkih kartica je tri.

2.2. Dodavanje korisničke kartice: Provucite upravljačku karticu, pa potom karticu A, kartica A će biti serverska kartica (moguće je dodati samo jednu serversku karticu). Nastavite da provlačite kartice B, C, D,



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemná i merna oprema

gde će kartice B, C i D biti korisničke kartice. Kada želite da otvorite bravu, morate koristiti dve kartice (server + korisnička kartica), poput A + B, A + C, A + D ali kombinacije kartica B + C i C + D ne mogu otvoriti bravu. Brava se može otvoriti pomoću upravljačke kartice.

3. Brisanje kartice

Provucite upravljačku karticu 3 puta, i sačekajte 5 sekundi, zatim će se izbrisati sve korisničke kartice. Provucite upravljačku karticu 5 puta i sve upravljačke ili menadžerske kartice će biti obrisane.

4. Povratak na fabrička podešavanja

Pritisnite dugme za resetovanje duže od 3 sekunde, zujalica će pustiti dug zvuk. Brava će se vratiti na fabrička podešavanja. Sve kartice će se obrisati.

5. Alarm niskog napona napajanja

Ukoliko u toku provlačenja kartice, zujalica ispusti dug zvuk, što predstavlja alarm koji označava nizak napon napajanja što znači da treba što pre da promenite baterije. Ako se ne promene baterije brava će se automatski otvoriti. Kada se brava nalazi u stanju niskog napon napajanja ona se ne može ponovo zaključati dok se ne promeni baterija.

Tehničke specifikacije

Tip kartice: 125KHz ID EM kartica

Radna temperatura: -30° do 80°C

Radna vlažnost: 95%RH

Napajanje: 2 x AA baterije (ne isporučuju se uz uređaj)

Udaljenost očitavanja: 2.5cm (ID privezak za ključeve), 4 - 5cm (ID kartica)

Napomena: Bravu ne treba koristiti sa metalnim ormarom jer će stvarati smetnje senzoru za kartice.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Dimenzije:

