

Alarm pedala za vrata DSA1, 120dB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlja i merna oprema

Kratak opis proizvoda

Alarm pedala za vrata predstavlja genijalan vid zaštite, jer se nakon otvaranja vrata i pritiska na pedalu aktivira sirena jačine do 120dB, što će sprečiti neovlašćen upad u vaše prostorije. Napravljena je od nerđajućeg čelika i dizajn pedale je jednostavan i moguće je koristiti je kod kuće, u hotelskoj sobi ili kancelariji jer odgovara svim tipovima vrata sa šarkama. Jednostavan je za korišćenje i lako je prenosiv pa je pogodan za putovanja. Može se koristiti kao graničnik za vrata kada je prekidač za alarm isključen. Osetljivost pedale je moguće podešavati i dostupne su tri opcije: L (Low) – niska osetljivost, M (Medium) – srednja osetljivost i H (High) – visoka osetljivost. Napaja se pomoću jedne alkalne baterije od 9V (PPP3 baterije, baterija se ne isporučuje uz uređaj).

Tehničke specifikacije

Napajanje: alkalna baterija 9V

Nivo zvuka sirene alarma: 120dB

Podešavanje osetljivosti, moguće tri opcije: niska (L), srednja (M) i visoka (H) osetljivost

Dimenzije uređaja: 140 x 45 x 38mm

Težina: 90g

Delovi uređaja





MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlja i merna oprema



Uputstvo za upotrebu

Na zadnjoj strani pedale nalazi se prekidač sa dve pozicije ON i OFF za uključivanje odnosno isključivanje uređaja pomoću koga aktiviramo alarm pedale. Ukoliko želite da uključite pedalu prekidač treba premestiti u poziciju ON. Kada želite da isključite prekidač premeštate u poziciju OFF.



Podešavanje osetljivosti pedale je veoma jednostavno i može se uraditi pomoću prekidača koji se nalazi sa leve strane uređaja. Tri pozicije su označene slovima L, M i H. Pozicija L označava nisku osetljivost, na engleskom Low, M predstavlja srednju osetljivost, engleski Medium dok H predstavlja visoku osetljivost što se na engleskom piše High.

Dno pedale je obloženo materijalom koje se ne kliza bez obzira na podlogu na kojoj se postavi. Na dnu pedale se nalazi i poklopac koji kada se skine otkriva deo za postavljanje baterije potrebne za napajanje uređaja.

Kada izvršite sva potrebna podešavanja možete postaviti pedalu na prag vrata kao što možete videti na slici.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lemlna i merna oprema

