



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

Alkohol tester digitalni, 0.00 - 0.95 mg/l BRAC

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





Kratak opis proizvoda

Digitalni alkohol tester poseduje dvostruki LCD ekran i zvučno upozorenje kada je detektovan nivo opasnosti. Jednostavan za korišćenje, potrebno je dunuti u senzor alkohola, što znači da usnama ne treba da dodirujete tester, i dobićete rezultate u sekundi. Prikaz u realnom vremenu, prikaz temperature i tajmer mogu se podešavati kao i alarm.

Uputstvo za upotrebu

Duže pritisnite taster POWER, LCD ekran alkohol testera će se uključiti uz zvučni signal. Prikazaće se signal za zagrevanje i pokreće se odbrojavanje od 10 do 1 koji označava da je tester u režimu zagrevanja tj. uključivanja. Pojavljuje se simbol koji nam sugeriše da možemo dunuti u senzor i ponovo počinje odbrojavanje od 10 do 1 koje označava da je tester u režimu testiranja. Dunite u senzor u periodu od 3 do 5 sekundi. Rezultate testiranja možete pročitati na LCD ekranu digitalnog alkohol testera.

Prikaz merenja u realnom vremenu

Da biste odabrali format vremena 12 ili 24 potrebno je da pritisnete taster ADJ.

Da biste podesili sate za prikaz u realnom vremenu pritisnite taster SET i držite 2 sekunde, cifra za sate će da treperi na LCD ekranu, da biste izvršili podešavanje pritisnite taster ADJ.

Za podešavanje minuta za prikaz u realnom vremenu ponovo pritisnite taster SET, cifre koje označavaju minute će da trepere i pomoću tastera ADJ podesite minute.

Nakon toga pritisnite taster SET da biste potvrdili unos vremena i završili sa podešavanjem.

Prikaz vremena za alarm

Dok se nalazite u režimu rada u realnom vremenu pritisnite taster MODE kako bi došli do alarma. Pritiskom na taster ADJ birate da li će alarm biti uključen ili isključen.

Pritisnite taster SET i držite 2 sekunde da biste ušli u podešavanje alarma i to za sate. Cifre koje označavaju sate će treperiti, da biste podesili sate pritisnite taster ADJ.

Nakon toga ponovo pritisnite taster SET i cifre koje označavaju minute počće da trepte i pritiskom na taster ADJ možete podesiti minute za alarm.

Ponovo pritisnite taster SET kako biste potvrdili unos vremena za alarm.



Prikaz temperature

Kada se nalazite u režimu rada za prikaz u realnom vremenu pritisnite taster MODE dva puta kako biste došli do režima rada za prikaz temperature.

Pritisnite taster ADJ kako biste izabrali jedinicu za temperaturu °C ili °F.

Tajmer

U režimu rada za prikaz u realnom vremenu pritisnite taster MODE tri puta kako biste došli do podešavanja za tajmer.

Pritisnite i držite taster SET dve sekunde kako bi ušli u podešavanje za sate, cifre koje označavaju sate će treperiti i pomoću tastera ADJ možete podesiti sate za tajmer.

Posle toga pritisnite ponovo taster SET da biste podesili minute za tajmer, cifre za minute će početi da trepere i tada pomoću tastera ADJ možete da podesite minute tajmera.

Da potvrdite ova podešavanja na kraju je potrebno da pritisnete taster SET.

Da bi započeli odbrojanje pritisnite taster ADJ, dok tajmer nije na vrednosti 00:00 možete zaustaviti tajmer pritiskom na taster ADJ. Kada tajmer dođe do vrednosti 00:00 ogласиće se alarm, nakon čega ponovo možete učitati vrednost tajmera.

Tehničke specifikacije

Senzor: Poluprovodnički senzor alkohola na dah

Opseg detektovanja: 0.00 - 0.95 mg/l BRAC

Vreme pripreme: 10 sekundi

Vreme očitavanja: 5 sekundi

Napajanje: 3V, 2 x AAA alkalne baterije (ne dolaze uz uređaj)

Dimenzije: 100 x 37 x 17mm



Upozorenje

- Nakon konzumiranja pića potrebno je 20 minuta kako bi piće dospelo do krvotoka iz probavnih organa, isto toliko vremena je potrebno da ispare ostaci alkohola u ustima, zato testiranje treba obaviti 20 minuta nakon konzumiranja pića.
- Za što tačnije rezultate, ne ponavljajte testiranje u narednih 3 minuta od poslednjeg testiranja.
- Ne treba pušiti i jesti 20 minuta pre testiranja.
- Ne koristiti nikakve hemikalije pri direktnom čišćenju testera.



MikroPrinc

elektronske komponente, alat, lezna i merna oprema

- Ne duvati tečnost u senzor alkoholnog testera.
- Ne koristiti nadražujuća sredstva, hemikalije u blizini testera poput farbe, insekticida, alkohola.
- Ne ostavljajte uređaj u zatvorenom prostoru sa zagađenim vazduhom.

